


Reno

INSTRUKCJA MONTAŻU

Standard Simple *

* Upewnij się, że posiadasz wieszaki Simple w wersji Standard



INFORMACJA STRUKTURALNA

Dla standardowych systemów
do drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych




- 1 Wszystkie systemy przesuwne Reno wymagają zamontowania w materiale konstrukcyjnym na głębokość co najmniej 6 cm. Ściana lub struktury, gdzie zostanie zamontowany system, musi być tak zaprojektowana, aby utrzymać ciężar określony dla systemu.

SYSTEM	LIMIT WAGI DRZWI
Standard Simple	do 75 kg


- 2 Upewnij się, że drzwi, które będą montowane, wykonane są z solidnego materiału konstrukcyjnego w miejscach montowania wieszaków, prowadnika dolnego i klamek (jeśli są wykorzystywane).
- 3 Skontaktuj się z wykonawcą i / lub lokalnymi organami nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- 4 Aby uzyskać najlepsze rezultaty oraz w celu zapewnienia pełnej zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi, poszukaj wykwalifikowanych pracowników budowlanych posiadających wiedzę o właściwościach materiałów konstrukcyjnych oraz warunkach zabudowy.

GŁÓWNE ELEMENTY


POTRZEBNE NARZĘDZIA




ZAŁĄCZONE CZĘŚCI




1x tor jezdny
(lub 2x tor + łącznik)




2x wieszaki




5x tuleja dystansująca*




2x anty-skok




5x śruba*




1x prowadnik dolny T



5x kołek*



1x prowadnik dolny U
(opcjonalny)





2x stoper

* liczba śrub/tulejek będzie zależec od długości toru

MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

1 USTAL POZYCJĘ TORU JEZDNEGO




Przy pomocy poziomicy zaznacz linię poziomą w miejscu nawiercenia otworów do montażu prowadnicy. Wysokość na której należy zamontować prowadnicę ustalamy dodając do wysokości skrzydła 4,5cm.

2 ZLOKALIZUJ PUNKTY MOCOWANIA - DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE



3 ZLOKALIZUJ PUNKTY MOCOWANIA - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE





MONTAŻ TORU JEZDNEGO


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

4 POŁĄCZ ZE SOBĄ TORY JEZDNE ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA (OPCJONALNIE)


Umieść łącznik z tyłu torów jezdnych, tak aby nie było go widać od przodu, a następnie przymocuj za pomocą śrub dołączonych do zestawu.



Przy montażu drzwi w konfiguracji dwuskrzydłowej po przymocowaniu łącznika umieść na prowadnicy dwa stopery do drzwi (po obu stronach łącznika). Regulacja pozycji stoperów nastąpi już po zamontowaniu drzwi.




5 ZAMOCUJ TOR JEZDNY DO ŚCIANY



MONTAŻ WIESZAKÓW


Drzwi jednoskrzydłowe / Drzwi dwuskrzydłowe

6 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI WIESZAKÓW W KONFIGURACJI JEDNOSKRZYDŁOWEJ




Upewnij się, że wieszaki Simple będą przykręcone równoległe do pionowej krawędzi drzwi. Niedokładnie zainstalowane/przekrzywione wieszaki spowodują odchylenie drzwi od pionu, co może skutkować powstaniem luki/szparę widocznej w pozycji zamkniętej drzwi zwłaszcza w montażu dwuskrzydłowym.

7 ZAZNACZ POZYCJE OTWORÓW DO INSTALACJI WIESZAKÓW W KONFIGURACJI DWUSKRZYDŁOWEJ




MONTAŻ WIESZAKÓW

8 NAWIERĆ OTWORY




9 ZAMONTUJ WIESZAKI



10 REGULACJA WIESZAKÓW - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

Jeśli po zawieszeniu drzwi i przesunięciu drzwi do pozycji zamkniętej widoczna jest luka między skrzydłami, zdejmij drzwi z prowadnicy i dokonaj regulacji wieszaków.




Opcja 1. Wieszaki Simple posiadają eliptyczne otwory montażowe służące mikroregulacji. Poluźnij śruby, ustaw wieszaki równoległe do pionowej krawędzi drzwi i dokręć śruby. Zawieś drzwi i sprawdź, czy drzwi schodzą się całkowicie.

Opcja 2. Jeśli mikroregulacja nie przyniosła wystarczających efektów, odkręć wieszaki od drzwi, delikatnie poszerz otwór montażowy w drzwiach i lekko przykręć wieszaki. Następnie upewnij się i ustaw wieszaki równoległe do pionowej krawędzi drzwi i dokręć śruby. Zawieś drzwi i sprawdź, czy drzwi schodzą się całkowicie.


MONTAŻ DRZWI

11 ZAWIEŚ DRZWI NA PROWADNICY



Podnieś drzwi pod lekkim kątem (dwie osoby), a następnie nałóż wgłębienie rolek na prowadnicę górną - jak na rysunku. Powoli opuść drzwi do pozycji pionowej.

12 ZAMONTUJ ANTY-SKOK




PRZED ZAWIESZENIEM DRZWI

Przymocuj anty-skoki w pozycji blisko wieszaków lub bezpośrednio za nimi (nie więcej niż 10 cm od wieszaków).


PO ZAWIESZENIU DRZWI

Po zawieszeniu drzwi obróć anty-skoki tak, aby nie wystawały poza drzwi.



MONTAŻ PROWADNIKA DOLNEGO I STOPERÓW DO DRZWI


13 ZAMONTUJ PROWADNIK DOLNY I STOPERY



Zamontuj prowadnik dolny blisko krawędzi otworu drzwiowego (ok. 0-1 cm od krawędzi), tak, że gdy drzwi są całkowicie otwarte lub zamknięte, prowadnik dolny zawsze będzie w linii drzwi.

Przesuń drzwi do pozycji pełnego zamknięcia i zlokalizuj pozycję stopera. Używając dołączonego klucza imbusowego, dokręć do prowadnicy. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wyreguluj pozycję obu wcześniej zamontowanych środkowych stoperów.

Powtórz dla pozycji pełnego otwarcia.



RENO Sp. z o. o.
Warszawa, Polska

drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

www.reno-reno.pl